



## SmartBurn Brugsanvisning



### Brændeovne & Pejseindsatse

#### Placering:

- Placer SmartBurn i vandret position og i et hjørne ud mod glasset. Ved at holde SmartBurn vandret forbliver bestanddelene i røret. Hvis du bruger to SmartBurn's placeres den anden på samme vis i modsat hjørne ud mod glasset.
- Hold altid SmartBurn i vandret position. Placer den eventuelt stabilt i lidt aske eller lignende. De fire åbninger i SmartBurn skal til enhver tid holdes fri.

#### Hvor mange SmartBurns har jeg brug for?

- En SmartBurn er velegnet til små og mellemstore brændeovne og pejse.
- To SmartBurn's vil være mere effektive i store brændeovne, pejse samt brændefyr. Den ekstra SmartBurn er nødvendig for at klare den øgede brændekapacitet.
- To SmartBurn's vil også være mere effektive i situationer hvor du har en skorsten med en bøjning, en lang skorsten, et to etagers hus eller betydelig eksisterende sod i skorstenen.
- En SmartBurn holder op til 6 måneder eller 900 timers brug.

### Åbne Pejse

#### Placering:

- Placer SmartBurn i vandret position og i siden af pejseristen. Ved at holde SmartBurn vandret forbliver bestanddelene i røret.
- Hvis pejseristen ikke gør det muligt at holde SmartBurn i vandret position, placeres SmartBurn i vandret position midt under pejseristen.
- Hold altid SmartBurn i vandret position. Placer den eventuelt stabilt i lidt aske eller lignende. De fire åbninger i SmartBurn skal til enhver tid holdes fri.

#### Hvor mange SmartBurn's har jeg brug for i min åbne pejs?

- To SmartBurn's anbefales til åbne pejse. Dels på grund af en åben pejs' funktion og dels på grund af den øgede mængde/brug af brænde.
- En SmartBurn holder op til 6 måneder eller 900 timers brug.